



Modes d'emploi

ELBROMATIC 3007

Programmateur digital
à programme
hebdomadaire

- A - Affichage
- B - "manual"
- C - "Reset" (remise à zéro de la programmation)
- D - "Day" (réglage du jour et de l'heure)
- E - "Timer" (réglage de la programmation)
- F - "Day" (réglage du jour)
- G - "Hour" (réglage de l'heure)
- H - "Min" (réglage des minutes)
- I - Fiche
- J - Plaque signalétique
- K - Prise

IMPORTANT

- Contrôlez si la tension du réseau correspond aux données mentionnées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil aux températures extrêmement hautes ou basses, ni aux rayons directs du soleil.
- Evitez le contact avec l'eau.

FONCTIONS

mettre automatiquement en ou hors circuit les appareils branchés.

Les commandes de mise en ou hors circuit sont exécutées avec l'exactitude d'une minute. On peut programmer un maximum de six temps différents de mise en ou hors circuit; sur demande, ces temps peuvent être répétés par jour, par semaine ou par partie d'une semaine.

Pile incorporée

Une pile rechargeable incorporée conservera les données du programme quand la tension est coupée.

Si la pile rechargeable incorporée est vide au moment de l'achat, il faut mettre tout d'abord le programmateur dans la prise de courant pendant au moins 5 minutes avant de commencer la programmation.

Vous pouvez alors prendre le programmateur dans la main pour programmer l'heure et les instructions de mise en et hors circuit.

PROGRAMMER

Appuyez une seule fois sur le bouton **C**, à l'aide d'un objet pointu, avant de programmer l'heure et les moments de mise en et hors circuit.

Réglage de l'heure et du jour

1. Appuyez sur la touche **D** et ne la relâchez pas.
2. Appuyez sur la touche **G** jusqu'à apparition de l'heure voulue (affichage 24 heures).
3. Appuyez sur la touche **H** jusqu'à apparition du nombre de minutes voulu.

4. Appuyez autant de fois sur la touche **F** jusqu'à apparition du jour voulu.
5. Relâchez la touche **D**.

Réglage des temps de mise en et hors circuit

Notez les temps de mise en et hors circuit voulus avant de commencer la programmation.

1. Appuyez une seule fois sur la touche **E**, dans la fenêtre apparaîtra **TIMER ON --:-:**
 2. Appuyez sur la touche **G et H** jusqu'à apparition de l'heure désirée de mise en circuit.
 3. Appuyez sur la touche **F** jusqu'à apparition du jour ou des jours voulu(s) de la mise en circuit. *)
 4. Appuyez une seule fois sur la touche **E**, dans la fenêtre apparaîtra **TIMER OFF --:-:**
 5. Appuyez sur la touche **G et H** jusqu'à apparition de l'heure désirée de mise hors circuit.
 6. Appuyez sur la touche **F** jusqu'à apparition du jour ou des jours voulu(s) de la mise hors circuit. *)
 7. Appuyez sur la touche **E** pour la mise en mémoire des réglages précédents.
- Quand l'indication **TIMER ON --:-:** réapparaît, vous pouvez à nouveau répéter les phases 2 à 7 pour la programmation des autres temps de mise en et hors circuit.
- Appuyez sur la touche **D** après avoir fini la programmation; le temps normal apparaîtra. Introduisez le programmateur dans la prise de courant et introduisez ensuite la fiche de l'appareil dans le programmateur. Contrôlez si l'appareil programmé a été mis en circuit.

*** F-Taste: elle donne différentes possibilités**

> **Chaque jour de la semaine:** Si vous ne programmez pas un jour particulier (en utilisant la touche F) lors du réglage de la mise en marche, la commande se fera à l'heure réglée pour tous les jours de la semaine.

> **Un seul jour de la semaine:** Si vous programmez un jour (en utilisant la touche F) lors du réglage de la mise en marche la commande se fera à l'heure réglée pour ce seul jour de la semaine: MO = Lundi, TU = Mardi, WE = Mercredi, TH = Jeudi, FR = Vendredi, SA = Samedi, SU = Dimanche.

> **Plusieurs jours de la semaine:** Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche F, vous pouvez, grâce aux indications affichées sur le cadran, faire une triple combinaison de jours: MO TU WE TH FR ou SA SU ou MO TU WE TH FR SA. Si vous programmez une telle combinaison de jours au lieu d'un seul jour, la commande se fera à l'heure réglée pour tous les jours retenus de la semaine.

Contrôle de la mémoire

En appuyant sur la touche **E** les temps programmés peuvent être contrôlés et modifiés si nécessaire. Appuyez sur la touche **E** pour la mise en mémoire des réglages précédents.

Effacer une phase du programme

Un temps de mise en ou hors circuit programmé peut être effacé en appuyant sur la touche **E** et sur les touches **F** et **G** jusqu'à apparition de --:--. Appuyez sur la touche **E** pour la mise en mémoire des réglages précédents.

Commande manuelle

La touche de commande manuelle **B** permet de mettre en ou hors circuit l'appareil branché, sans respecter les temps programmés. Dans la fenêtre apparaîtra **ON** lorsque l'appareil est en circuit et **OFF** lorsque l'appareil est hors circuit. Cette touche est aussi pour supprimer l'enclenchement de la commande suivante.

Sorte d'appareil

Comme ce programmateur se met en et hors circuit à l'aide d'un relais, il est en principe possible de brancher tout appareil qui fonctionne à 230 volt. Nous vous conseillons de ne pas brancher les appareils de plus de 2000 watts, comme les chauffe-eau, les machines à laver, les chauffages électriques etc. Comme la tension de mise en circuit de ces appareils est élevée la durée de vie du relais peut être raccourcie. L'éclairage extérieur peut être branché à condition que le programmateur se trouve à l'intérieur de la maison.

Description technique

- Alimentation: 230-250 volt/50 Hz.
- Interrupteur adapté à 10 (2) amp.
- Seulement pour utilisation à l'intérieur.

IMPORTANT

Cet appareil contient une pile rechargeable qui est nuisible à l'environnement. Si l'appareil ne fonctionne plus, la pile doit être enlevée. Ouvrez le dos de l'appareil et enlevez la pile. La pile compte parmi les déchets chimiques!

Elbro AG

Gewerbestrasse 4, P. O. Box 11

CH-8162 Steinmaur/Switzerland

Telefon: +41 (0)44 854 73 00

Telefax: +41 (0)44 854 73 01

Internet: www.elbro.com

e-mail: info@elbro.com